

Controle Copiador Cronn




Ele copia a codificação de um controle que você já possui com Tecnologia **Code Learning** (HT6p20) 433,92MHz. Com cristal S.A.W. (Frequência Fixa, ideal para centrais digitais).

Outras Frequências: 292MHz, 299MHz, 315MHz e outras não digitais sob encomenda.

Para uso em: Alarme automotivo, Alarme Residencial, Portão Automático, Cerca Elétrica, Receptores

- 1 Antena Transmissão
- 2 Antena Recepção



Antenas do Controle Copiador - Transmissão (1) e Recepção (2): Cada Controle Copiador Cronn possui 2 antenas; Uma para transmissão, responsável pelo alcance do controle e outra para recepção/copiar (e só funciona bem próximo). Os controles modelos Premium, Premier, Square, Classic e Nexus possuem uma antena de copiar do lado esquerdo (Fig. 1). Os modelos Mini, Nitro possuem uma antena de copiar do lado direito (Fig. 2). Para melhor copiar/duplicar aproxime os controles bem próximos destas antenas de copiar.

FIGURA 1




FIGURA 2



Para copiar novo controle: Mantenha pressionada uma das teclas do Controle Copiador (6 segundos) e aguarde o led

apagar. Mantendo-a ainda pressionada, aproxime o controle a ser copiado bem próximo/colado na antena de copiar, em resposta o led do Controle Copiador ficará aceso continuamente confirmando que a cópia foi efetuada com sucesso. Pare de pressionar a tecla finalizando a cópia.

FIGURA 3



Modo Hard para copiar: Um controle de costas para o outro. Se houver dificuldades para realizar a cópia mesmo estando os controles próximos das antenas de copiar, então sugerimos colocar um controle de costas para o outro (Fig. 3), o copiador e o controle a ser copiado, pressione as teclas escolhidas de um e de outro. Proceda da mesma forma para copiar novos controles descritos acima. Este é o jeito mais indicado para fazer cópias difíceis.

Observações importantes para uma boa cópia: Verificar as condições das baterias, pois elas influenciam diretamente na qualidade das cópias. Controles com baterias de 3 volts (CR2032) são mais difíceis de copiar. Verificar taxa de Bits. Verificar frequência.

Apagando a memória. A memória gravada em cada tecla é substituída por uma nova a cada processo de cópia.

Vantagem: Fazendo cópias desta forma não precisa zerar todas as teclas do Controle Copiador, somente aquela que será substituída.

Cuidados: Controles Copiadores poderão ser utilizados por pessoas mal intencionadas para copiar controles de portões eletrônicos, alarmes automotivos, residências e comércios.



CRONN

Atendimento Técnico:
41 3338 3664 | 41 99673 0468
www.cronnalarmes.com.br
comercial@cronnalarmes.com.br

Aponte a câmera e visite
nossas plataformas digitais!

